

USER GUIDE

Mod Series

Download the Skullcandy App

Google Play App Store

Auto Power – On/Off

Power On / Off
Bekapcsolás / Kikapcsolás

Power – On

Both Earbuds Mindkét fülhallgató

Power On Bekapcsolás

Power – Off

Both Earbuds Mindkét fülhallgató

Power Off Kikapcsolás

Pairing Mode

Either Earbud Bármelyik fülhallgató

"On Mode" "Bekapcsolt állapot"

Eszköz párosítása

Pair New Device

"Mod"

Pair New Device Új eszköz párosítása

Play / Pause Answer / End

Either Earbud "While On" "Bekapcsolt állapotban"

Play / Pause, Answer / End Zene lejátéssza / Megállítása / Hívás fogadása / Elutasítása

Volume Up

Right Earbud Jobb oldali fülhallgató

Volume Up Hangerő fel

Volume Down

Left Earbud Bal oldali fülhallgató

Volume Down Hangerő le

Track Forward

Right Earbud Jobb oldali fülhallgató

Track Forward Zene léptetése előre

Track Back

Left Earbud Bal oldali fülhallgató

Track Back Zene léptetése vissza

EQ Switch

"In App Only" "Csak az App-ban"

"Skullcandy App Required" "Skullcandy App szükséges"

Change Equalizer Modes EQ mód váltás

Find With Tile

Both Earbuds Mindkét fülhallgató

"Tile App Required" "Tile App szükséges"

Find With Tile Tile™ párosítása

Re-Sync Earbuds

Both Earbuds Mindkét fülhallgató

"On Mode" "Bekapcsolt állapot"

"Bluetooth Disconnected" "Bluetooth lecsatlakozva"

Re-Sync Earbuds Fülhallgatók újrászinkronizálása

Clear Paired Device

Both Earbuds Mindkét fülhallgató

"On Mode" "Bekapcsolt állapot"

"Bluetooth Disconnected" "Bluetooth lecsatlakozva"

Reset Device Eszköz resetelése

Charge Earbuds

Earbud LED Fülhallgató LED

"Red - Charging" "Piros - Töltés"

"Blue - Fully Charged" "Kék - Teljesen feltöltve"

Charge Earbuds Fülhallgatók töltése

Charge the Case

Charge Case Tok töltése

USER GUIDE

Mod Series

Download the Skullcandy App

Google Play App Store

Auto Power – On/Off

Power On / Off
Bekapcsolás / Kikapcsolás

Power – On

Both Earbuds Mindkét fülhallgató

Power On Bekapcsolás

Power – Off

Both Earbuds Mindkét fülhallgató

Power Off Kikapcsolás

Pairing Mode

Either Earbud Bármelyik fülhallgató

"On Mode" "Bekapcsolt állapot"

Eszköz párosítása

Pair New Device

"Mod"

Pair New Device Új eszköz párosítása

Play / Pause Answer / End

Either Earbud "While On" "Bekapcsolt állapotban"

Play / Pause, Answer / End Zene lejátéssza / Megállítása / Hívás fogadása / Elutasítása

Volume Up

Right Earbud Jobb oldali fülhallgató

Volume Up Hangerő fel

Volume Down

Left Earbud Bal oldali fülhallgató

Volume Down Hangerő le

Track Forward

Right Earbud Jobb oldali fülhallgató

Track Forward Zene léptetése előre

Track Back

Left Earbud Bal oldali fülhallgató

Track Back Zene léptetése vissza

EQ Switch

"In App Only" "Csak az App-ban"

"Skullcandy App Required" "Skullcandy App szükséges"

Change Equalizer Modes EQ mód váltás

Find With Tile

Both Earbuds Mindkét fülhallgató

"Tile App Required" "Tile App szükséges"

Find With Tile Tile™ párosítása

Re-Sync Earbuds

Both Earbuds Mindkét fülhallgató

"On Mode" "Bekapcsolt állapot"

"Bluetooth Disconnected" "Bluetooth lecsatlakozva"

Re-Sync Earbuds Fülhallgatók újrászinkronizálása

Clear Paired Device

Both Earbuds Mindkét fülhallgató

"On Mode" "Bekapcsolt állapot"

"Bluetooth Disconnected" "Bluetooth lecsatlakozva"

Reset Device Eszköz resetelése

Charge Earbuds

Earbud LED Fülhallgató LED

"Red - Charging" "Piros - Töltés"

"Blue - Fully Charged" "Kék - Teljesen feltöltve"

Charge Earbuds Fülhallgatók töltése

Charge the Case

Charge Case Tok töltése

