

# Skullcandy

## Download the Skull-iQ® App

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

### User Guide

Használati útmutató

### Power - Off

On Mode  
Earbuds  
\*Bekapcsolás illgőzet  
Mindkét fülhallgató

2x + 00:01

### Pairing Mode

Either bud  
\*Bekapcsolás  
Bármelyik fülhallgató

00:03

### Pair New Device

Voice Prompt - "Ready to Pair"  
Available Device - "Rail ANC"  
Hangutasítás - "Reddy to Pair"  
Érhető eszközök - "Rail ANC"

00:03

### ANC / Stay-Aware Mode

ANC / Stay-Aware Mode  
Either Earbud  
Aktív zajszűrés / Éber mód  
bekapcsolás / kikapcsolás  
Bármelyik fülhallgató

2x + 00:01

### Find With Tile™

Both Earbuds  
\*Tile App Required  
Mindkét fülhallgató  
\*Tile™ alkalmazás szükséges

1x

### Re-Sync Earbuds

Both Earbuds  
\*Bluetooth Disconnected  
\*Bekapcsolás  
\*Bluetooth lecsatlakoztatva

4x

### Charge the Case

Both earbuds  
\*Bluetooth Disconnected  
Mindkét fülhallgató  
\*Bluetooth lecsatlakoztatva

00:06

### Reset Paired Device List

Both earbuds  
\*Bluetooth Disconnected  
Mindkét fülhallgató  
\*Bluetooth lecsatlakoztatva

00:06

### Proxian puítózó LED

0-25% tok töltés  
Bármelyik fülhallgató  
LED Solid Green - 76%~100% tok töltés

00:06

### Power - Off

On Mode  
Earbuds  
\*Bekapcsolás illgőzet  
Mindkét fülhallgató

2x + 00:01

### Pairing Mode

Either bud  
\*Bekapcsolás  
Bármelyik fülhallgató

00:03

### Pair New Device

Voice Prompt - "Ready to Pair"  
Available Device - "Rail ANC"  
Hangutasítás - "Reddy to Pair"  
Érhető eszközök - "Rail ANC"

00:03

### Play/Pause Answer Call

While On  
Either bud  
\*Bekapcsolás  
Bármelyik fülhallgató

1x

### Track Forward

Either Earbud  
Bármelyik fülhallgató

2x

### 1 YEAR GLOBAL WARRANTY

Skullcandy

### Charge Earbuds

Earbud LED's turn RED to indicate charging.  
Fülhallgató LED pirosra vált tőltekés

2x

### Find With Tile™

Both Earbuds  
\*Tile App Required  
Mindkét fülhallgató  
\*Tile™ alkalmazás szükséges

1x

### Re-Sync Earbuds

Both Earbuds  
\*Bluetooth Disconnected  
\*Bekapcsolás  
\*Bluetooth lecsatlakoztatva

4x

### Charge the Case

Both earbuds  
\*Bluetooth Disconnected  
Mindkét fülhallgató  
\*Bluetooth lecsatlakoztatva

00:06

### Reset Paired Device List

Both earbuds  
\*Bluetooth Disconnected  
Mindkét fülhallgató  
\*Bluetooth lecsatlakoztatva

00:06

### Power - Off

On Mode  
Earbuds  
\*Bekapcsolás illgőzet  
Mindkét fülhallgató

2x + 00:01

### Pairing Mode

Either bud  
\*Bekapcsolás  
Bármelyik fülhallgató

00:03

### Pair New Device

Voice Prompt - "Ready to Pair"  
Available Device - "Rail ANC"  
Hangutasítás - "Reddy to Pair"  
Érhető eszközök - "Rail ANC"

00:03

### Play/Pause Answer Call

While On  
Either bud  
\*Bekapcsolás  
Bármelyik fülhallgató

1x

### Track Forward

Either Earbud  
Bármelyik fülhallgató

2x

### 1 YEAR GLOBAL WARRANTY

Skullcandy

### Charge Earbuds

Earbud LED's turn RED to indicate charging.  
Fülhallgató LED pirosra vált tőltekés

2x

### Find With Tile™

Both Earbuds  
\*Tile App Required  
Mindkét fülhallgató  
\*Tile™ alkalmazás szükséges

1x

### Re-Sync Earbuds

Both Earbuds  
\*Bluetooth Disconnected  
\*Bekapcsolás  
\*Bluetooth lecsatlakoztatva

4x

### Charge the Case

Both earbuds  
\*Bluetooth Disconnected  
Mindkét fülhallgató  
\*Bluetooth lecsatlakoztatva

00:06

### Reset Paired Device List

Both earbuds  
\*Bluetooth Disconnected  
Mindkét fülhallgató  
\*Bluetooth lecsatlakoztatva

00:06

### Power - Off

On Mode  
Earbuds  
\*Bekapcsolás illgőzet  
Mindkét fülhallgató

2x + 00:01

### Pairing Mode

Either bud  
\*Bekapcsolás  
Bármelyik fülhallgató

00:03

### Pair New Device

Voice Prompt - "Ready to Pair"  
Available Device - "Rail ANC"  
Hangutasítás - "Reddy to Pair"  
Érhető eszközök - "Rail ANC"

00:03

### Play/Pause Answer Call

While On  
Either bud  
\*Bekapcsolás  
Bármelyik fülhallgató

1x

### Track Forward

Either Earbud  
Bármelyik fülhallgató

2x

### 1 YEAR GLOBAL WARRANTY

Skullcandy

### Charge Earbuds

Earbud LED's turn RED to indicate charging.  
Fülhallgató LED pirosra vált tőltekés

2x

### Find With Tile™

Both Earbuds  
\*Tile App Required  
Mindkét fülhallgató  
\*Tile™ alkalmazás szükséges

1x

### Re-Sync Earbuds

Both Earbuds  
\*Bluetooth Disconnected  
\*Bekapcsolás  
\*Bluetooth lecsatlakoztatva

4x

### Charge the Case

Both earbuds  
\*Bluetooth Disconnected  
Mindkét fülhallgató  
\*Bluetooth lecsatlakoztatva

00:06

### Reset Paired Device List

Both earbuds  
\*Bluetooth Disconnected  
Mindkét fülhallgató  
\*Bluetooth lecsatlakoztatva

00:06

### Power - Off

On Mode  
Earbuds  
\*Bekapcsolás illgőzet  
Mindkét fülhallgató

2x + 00:01

### Pairing Mode

Either bud  
\*Bekapcsolás  
Bármelyik fülhallgató

00:03

### Pair New Device

Voice Prompt - "Ready to Pair"  
Available Device - "Rail ANC"  
Hangutasítás - "Reddy to Pair"  
Érhető eszközök - "Rail ANC"

00:03

### Play/Pause Answer Call

While On  
Either bud  
\*Bekapcsolás  
Bármelyik fülhallgató

1x

### Track Forward

Either Earbud  
Bármelyik fülhallgató

2x

### 1 YEAR GLOBAL WARRANTY

Skullcandy

### Charge Earbuds

Earbud LED's turn RED to indicate charging.  
Fülhallgató LED pirosra vált tőltekés

2x

### Find With Tile™

Both Earbuds  
\*Tile App Required  
Mindkét fülhallgató  
\*Tile™ alkalmazás szükséges

1x

### Re-Sync Earbuds

Both Earbuds  
\*Bluetooth Disconnected  
\*Bekapcsolás  
\*Bluetooth lecsatlakoztatva

4x

### Charge the Case

Both earbuds  
\*Bluetooth Disconnected  
Mindkét fülhallgató  
\*Bluetooth lecsatlakoztatva

00:06

### Reset Paired Device List

Both earbuds  
\*Bluetooth Disconnected  
Mindkét fülhallgató  
\*Bluetooth lecsatlakoztatva

00:06